

Afmontering

- Skub bundbeklædningen fremad, og fjern dækkappen på holderen til bilens værktøj.



Anvisning

På det følgende billede er de tilgrænsende komponenter, som fx stødfanger bagest, ikke vist.

- Skru de to skruer -1- ud (1,5 Nm).
- Træk afdækningen til låseholderen -2- opad og af låseholderen.

